


ТАБЛИЧКА С ДАННЫМИ ПОДВЕСНОГО МОТОРА

Табличка с данными подвесного мотора, содержащая информацию о названии модели, коде модели, длине дейдвудного вала и серийном номере мотора, находится на кронштейне подвесного мотора.

* Серийный номер мотора - это семизначный цифровой код, несущий информацию о названии модели и длине дейдвудного вала.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОДВЕСНОГО МОТОРА (КРОМЕ МОДЕЛЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ США И КАНАДЫ)



Идентификационные признаки всех подвесных моделей были стандартизованы в 1998 году.

FL	350	A	ET	U
Категория модели	Мощность, л.с.	Поколение модели	Вариации модели	Длина дейдвудного вала
Буква отсутствует: стандартный 2-тактный двигатель D: Возможны оба направления вращения гребного винта E: Серия Enduro F: 4-тактный двигатель K: Двигатель, работающий на керосине L: Мотор с левым направлением вращения гребного винта T: Моторы с повышенной тягой (серия High thrust) Z: Двигатели HPDI	2 – 350	A B C D F G H J L N P Q R S T U V X Y (повторяется с буквы A)	Первая буква: система запуска M: Ручной стартер E: Электростартер W: Электростартер и ручной стартер Вторая буква: система управления Буква отсутствует: пульт дистанционного управления H: Румпель C: Пульт дистанционного управления и румпель Третья буква: система подъема и откидки мотора Буква отсутствует: ручная система подъема мотора D: Система гидроподъема P: Система пневмоподъема T: Система гидроподъема и откидки Четвертая буква: система смазки (2-тактный мотор) Буква отсутствует: требуется предварительное смешивание масла и топлива O: Система впрыска масла	S (375 мм) L (500 мм) Y (565 мм) X (25 мм) U (750 мм)